

1. Прошиваем телефон с прошивкой для компа **ROW_S109 (S110).**
2. Отключаем телефон, вынимаем батарейку.
3. Отключаем Антивирус и Фаервол на компе.
4. Ставим драйвера (USB VCOM) с папки SP_Drivers_v1.5:


   А) Заходим в диспетчер устройств.




   Б) Жмем **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**.



В) Выбираем папку с драйверами **SP_Drivers_v1.5** и жмем **ОК.** На предупреждение о несовместимости драйвера жмем **Все равно установить**.







5. Отключаем от компа. Вставляем батарейку. Удерживая **Громкость «-»** жмем на **Вкл.** Ждем пока не на экране телефона не появится надпись, том что телефон в режиме **Meta mode**.

6. Устанавливаем драйвера режима Meta mode:


А) Подключаем к компу. В диспетчере задач выбираем **CDC Serial**




Б) Жмем **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**.




В) **Выбрать драйвера из списка уже установленных**




Г) **Показать все устройства и далее**




Д) **Установить с диска**




Е) **Обзор**




Ж) Выбираем **cdc-acm** и жмем **открыть**




З)Выбираем **MediaTek Inc.** **MediaTek USB Port – НЕТ, нужно выбрать MediaTek Preloader USB VCOM (Android)** и жмем **далее**



И) **Да**




7. Устанавливаем драйвер **Lenovo P770 или P700**




А) Повторяем пункты **A)-E)** предыдущего **6го раздела** по установке CDC драйверов.


Б) Выбираем **android_winusb** и жмем **открыть**



В) Выбираем **Google, Inc. Android Bootloader Interface** и жмем **далее**



Г) **Все равно установить этот драйвер**




8. Отключаем от компа. Вынимаем батарейку. Вставляем батарейку обратно.

9. Качаем программу « IMEI & SN Writer»

10. Устанавливаем …. Но не открываем!!!!


11. Запускаем телефон в «meta mod» : громкость – и пуск (power)

12. Подключаем к ПК и запускаем программу (программа определит телефон) выглядит примерно так:



13. Отключаем телефон и передергиваем батарею…. Вставляем батарею и кладем телефон возле себя

14. Настраиваем программу…..




А) выбираем SMART PHONE


Б) выбираем USB


В) вписываем свои данные (серийник советую не писать, так как после попытки подшить серийный номер выподает ошибка при входе в меню просмотра общей информации андроида – я вылечил только перепрошивкой телефона)


Г) берем данные из прошивки , которой прошит телефон




- в первом случаи: BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6582_S00_S650_ROW_V17_1_wg_n










- во втором случаи: APDB_MT6582_S01_ALPS.JB5.MP_






15. Жмем START и тут же подключаем выключенный телефон (с батареей) к ПК…







16. И ВОТ ТУТ НАЧИНАЮТСЯ «КАЧЕЛИ» С ПЕРВОГО РАЗА ТЕЛЕФОН НЕ ПОДЦЕПИТ ДАННЫЕ.

ВЫЛЕЗИТ КРАСНАЯ НАДПИСЬ. ДЕЛАЕМ ТАК:

- отключаем телефон от USB , нажимаем в программе СТАРТ и подключаем телефон обратно.

- программа опять пытается подшить данные и тут ВНИМАНИЕ- СПУСТЯ 10-15 СЕКУНД РАБОТОЫ ПРОГРАММЫ НУЖНО ПЕРЕДЕРНУТЬ ШТЕКЕР USB В ТЕЛЕФОНЕ

- услышите звуковой сигнал WINDOWS о подлючении устройства

-Если программа не начала работать опять передергиваете штекер

-и так делаете до тех пор пока не появятся такие действия:



Если вы увидели это значит все прошло хорошо и imei подшился!!!!!

17. Отключаем телефон от пк

18. Заходим в recoweri и делаем wipe иначе данный не подцепятся….

19. Теперь после сброса настроек или прошивки imei на месте!!!!!!

ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ- ЗАТЕР ДАННЫЕ НА СВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ S650 ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЧЕРЕЗ ФЛЕШТУЛ ROM S116/// ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО В ПАПКЕ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОШИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТА ВЕРСИЯ ФЛЕШТУЛА!!!!!!!!!!!!!!

ПОДШИВАТЬ IMEI ТОЛЬКО НА ВНОВЬ УСТАНОВЛЕНУЮ ПРОШИВКУ (ЧИСТУЮ), ТАК ЧТО ДЛЯ НАЧАЛА УСТАНОВИТЕ ВСЕ ДРАЙВЕРА, ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОШИТЬ ТЕЛЕФОН ОФФИЦИАЛЬНОЙ ПРОШИВКОЙ И ТОЛЬКО ТОГДА ПОДШИВАТЬ ЗАТЕРТЫЕ ДАННЫЕ!!!!!

ИСПОЛЬЗУЯ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ Я ВСЕ ВОССТАНОВИЛ , КРОМЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА, НО ОН НЕ ТАК ВАЖЕН!!!!!! СБРАСЫВАЛ ДАННЫЕ И ПРОШИВАЛ ТЕЛЕФОН IMEI и MAC НА МЕСТЕ!!!!